

・対象製品の外観、確認方法

[対象製品の外観]




・確認方法

対象車両の確認方法：

ご使用の製品のPAS号機番号をご確認の上、上記の対象車両一覧表にて対象車両をご確認ください。
※PAS号機番号は、フレームのヘッドパイプ部に貼付されている銀色の製品ラベルに印字されています。

対象車両をお持ちのお客様はお買い上げの販売店または、お近くのPAS販売店までご連絡をお願いいたします。（お近くにPAS販売店が無い場合は、コールセンターへお問い合わせください）

コールセンターへのお問い合わせの際には、PAS号機番号お控えのうえ、お掛けくださりますようお願い申し上げます。



※PAS号機番号にはアルファベットのI（アイ）とO（オー）は使われておりません。